UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Materia:	Arquit	tectura de	e computadoras (SIS-522)	diosi - Bolitt
Docente:	Ing. Gus	N° Práctica		
Auxiliar:	Univ. Aldrin Roger Perez Miranda			
06/11/2024	Fecha p	6		
20/11/2024	Fecha de entrega) 0
Grupo:	1	Sede	Potosí	•

- 1) Del disco duro que se muestra en la imagen describa cómo lo utilizaría y para qué lo usaría en términos de seguridad, suponiendo que esté trabajando en una institución que requiere instalar este disco duro en algún dispositivo
- R.- El disco que se nos muestra en la imagen para una institución que la información critica etsa protegida y disponible cuando se necesita. Es una inversión en la continuidad del negocio y en la protección de los activos mas valiosos de la organización.
- 2) Se dispone de un disco sólido SSD M.2 NVMe, describe en qué parte de la placa madre lo instalarías, justifique ¿Por qué? eligió esa parte y proporciona los pasos detallados para llevar a cabo la instalación
- R.- la elección del lugar exacto para instalar el SSD M.2 NVMe enla ranura más cercana al procesador esta ubicación generalmente ofrece el mejor rendimiento debido a las conexiones PCle de alta velocidad directamente al CPU, porque?
- Máximo rendimiento: Al estar más cerca del procesador, se minimizan las latencias y se aprovechan al máximo las velocidades de transferencia del SSD.
- Prioridad: Las ranuras cercanas al procesador suelen estar diseñadas para dispositivos de alto rendimiento, como los SSD NVMe.

Pasos detallados:

- *Apagado y desconexión: Desconecta todos los cables de tu PC y asegúrate de que esté apagado.
- * Descarga estática: Toca una superficie metálica para eliminar la electricidad estática.
- * Localización de la ranura: Consulta el manual de tu placa base para identificar la ranura M.2 más cercana al procesador.
- * Retiro del disipador (si aplica): Si hay un disipador térmico, retíralo con cuidado.
- * Alineación e inserción: Alinea el SSD con la ranura y presiónalo suavemente hasta que encaje.
- * Fijación: Utiliza el tornillo provisto para asegurar el SSD.
- * Reinstalación del disipador (si aplica): Vuelve a colocar el disipador térmico.
- * Conexión de cables: Si es necesario, conecta cualquier cable adicional.
- * Cierre de la carcasa: Cierra la carcasa de tu PC.
























Consideraciones adicionales:


- * Consulta el manual: Siempre sigue las instrucciones específicas de tu placa base y SSD.
- * Enfriamiento: Si realizas tareas exigentes, considera un disipador térmico adicional para el SSD.
- **/**
- * Configuración RAID: Si quieres configurar una matriz RAID, consulta las opciones de tu placa base.
- 3) Cree una máquina virtual llamada "PRACTICA_5_RAID0", con un SO Windows 10, añada 2 discos de 1gb cada uno, y finalmente REPLIQUE el RAID 0 (rendimiento), debe usar capturas desde toda la instalación de los discos y poder mostrar el resultado de aplicar RAID 0.


RESULTADO ESPERADO: Después de aplicar el RAID 0 tendría que generar una sola unidad de un tamaño de 2 gigas, es decir se deberían fusionar los dos discos




















Y PARA REALIZAR RAID O

